



Страница 1/2

Важна информация за правилния монтаж на хидравличният изключващ лагер (CSC) 510 0073 10

Автомобилен производител:

Alfa Romeo, Fiat, Opel, Saab, Vauxhall

Модел:

Alfa Romeo: 159

Fiat: Croma (194)

Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Signum, Tigra, Vectra B, Vectra C, Zafira

Saab: 9-3

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra, Vectra Mk II, Zafira, Zafira Mk II



Снимка 2: LuK CSC 510 0073 10 Настояща конструкция

Артикулен номер: 510 0073 10

Хидравличният изключващ лагер (CSC) е подложен на точно толкова естествено износване, колкото и съединителя или маховика, и трябва да се сменя при всяка смяна на съединител.

За да се съхрани функционалността и експлоатационният живот на компонентите, при монтажа им трябва да се вземат предвид няколко важни момента.

Имайте предвид, че настоящата конструкция на хидравличният изключващ лагер, CSC, на LuK може да се различава от предишната, част #. 510 0073 10.

Ако това е така, системата за освобождаване ще се нуждае от „конвертиране“.



Снимка 1: Демонтирайте всички компоненти и ги изхвърлете

Снимка 1: Демонтирайте описаните по-долу детайли и ги изхвърлете по подходящ начин: Старият хидравличен изключващ лагер, CSC (1), гарнитурата на фланеца на корпуса на трансмисията (2), свързващата тръбичка (3) и пластмасовата втулка (4), която се използва за прекарването на тръбичката през корпуса на трансмисията.

Снимка 2: Сменете гарнитурата (2) и CSC (1), след което първоначално затегнете на ръка.

Убедете се, че болтовете са затегнати равномерно, за да се предотврати наклоняването на цилиндъра.

Сега вмъкнете адаптера (3) в CSC през отвора на корпуса на трансмисията. При правилното зацепване на адаптера ще се чуе ясно прещракване.

Затегнете трите фиксиращи болта на CSC до 10 (+1) Nm.

Накрая, за да приключите, фиксирайте свързващия детайл (Илюстрация 3) към отворения край на тръбичката на CSC. При правилно зацепване отново ще чуете прещракване.



Снимка 3: Проверете свързващия детайл

Внимание:

Преди да изпълните свързването, проверете дали свързващият детайл е на точно място на тръбичката. В този компонент често остава старата гарнитура или част от нея. Ако тя не се отстрани, при задействане на съединителя тази стара гарнитура може да попадне във вътрешността на CSC (виж Илюстрация 4) и да възпрепятства връщането на течността. В най-лошия случай това може да доведе до спукване или счупване на новия CSC (виж Илюстрация 5). Това ще доведе до изтичане на спирачна течност и до отказ на съединителя, като както CSC, така и съединителят ще трябва да се заменят.



Важна информация за правилния монтаж на хидравличният изключващ лагер (CSC) 510 0073 10



Снимка 4: Ако старото уплътнение не се отстрани, то може да се запресова в CSC и да блокира тръбичката.

При смяната на CSC, системата трябва да се обезвъздуши. Процедурата по обезвъздушаване е разделена на два етапа: обезвъздушаване на съединителя и обезвъздушаване на CSC.

Стъпка 1:

Съединителят трябва да се обезвъздуши от долу нагоре (тоест от нипела за обезвъздушаване към резервоара за спирачна течност), което се извършва както следва:

1. Допълнете резервоара за спирачна течност до Максимум.
2. Свалете капачката на нипела за обезвъздушаване.
3. За свързването на устройството за обезвъздушаване на спирачки към нипела за обезвъздушаване използвайте адаптер.
4. Включете устройството. Налягането не трябва да надвишава 2 бара.
5. Развийте обезвъздушавания нипел на два или три оборота. Убедете се, че нивото на спирачната течност в резервоара не спада под минималното.
6. Компонентът ще е напълно обезвъздушен тогава, когато постъпващата в събирателния съд спирачна течност е без мехурчета.

Забележка:

При свързването на устройството за обезвъздушаване на спирачки педалът на съединителя не трябва да се натиска.



Снимка 5: Повреден от неправилен монтаж хидравличен изключващ лагер (CSC).

7. Затворете обезвъздушавания нипел и изключете устройството.
8. Отстранете устройството за обезвъздушаване на спирачки и адаптера.

Стъпка 2:

За обезвъздушаването на CSC ще са необходими двама души. При изпълнението на тази процедура по обезвъздушаване е важно да се гарантира, че в компенсационния резервоар има достатъчно спирачна течност.

1. Свържете събирателния съд към обезвъздушавания нипел.
2. Натиснете бавно педала на съединителя и го задръжте долу.
3. Отворете обезвъздушавания нипел до изпускане на въздух или на спирачна течност.
4. Затегнете обезвъздушавания нипел на ръка.
5. Отпуснете бавно педала на съединителя докрай (не му позволявайте да отскача!).
6. Изчакайте 2-3 секунди.
7. Повторете процедурата няколко пъти (най-малко 10 пъти).
8. Когато вече не изскача въздух, затворете обезвъздушавания нипел (с 5 Nm) и отстранете събирателния съд.
9. Сложете обратно капачката на обезвъздушавания нипел.

10. Напълнете резервоара със спирачна течност до белега MAX.
11. Затворете резервоара за спирачна течност.
12. Натиснете педала около 10 пъти. Проверете налягането на педала на съединителя.
13. Направете изпитателен пробег и проверете наляганята на съединителя и на спирачките.

Правилна процедура за CSC:

- Никога не задействайте нов цилиндър на ръка. При едновременно натискане вътрешната гарнитура може да се повреди.
- При процедурата по обезвъздушаване не натискайте неколккратно педала на съединителя; натискайте го само еднократно, както е описано.
- Не използвайте никакви смазочни материали или почистващи агенти, тъй като те могат да повредят гарнитурите и оттам - целия цилиндър.
- Поддържайте максимална чистота.
- Използвайте само одобрена от производителя спирачна течност.
- Отстранявайте старите гарнитури и остатъците от тях от свързващия детайл.
- Преди да изпълните крайното затягане на трите фиксиращи болта на CSC, се убедете, че адаптерът се е зацепил с щракване.
- Убедете се, че при монтажа CSC не се е наклонил. Ако не направите това, то може да доведе до повреждане на ушите от самото начало.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 09.2009
LuK 0018

Запазваме си правото за технически промени
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

