

SERVICE-INFO



Инструкции за монтаж на фрикционни дискове за съединител LuK.

При монтажа на диск на съединител е важно да се гарантира, че посоката на монтажа е правилна.

По тази причина до главината на повечето дискове за съединител има отпечатък или гравировка.

С помощта на тези маркировки посоката на монтаж на диска на съединителя тогава може да се определи.

В дадената по-долу таблица има списък на всички възможни етикети, включително и на преводите им:

COTE VOLANT	Страна на маховик
FW SIDE	Страна на маховик
SCHWUNGRADSEITE	Страна на маховик
GB SIDE	Страна на скоростна кутия
PP	Страна на скоростна кутия
GETRIEBESEITE	Страна на скоростна кутия
LATO CAMBIO	Страна на скоростна кутия
T/M SIDE	Страна на скоростна кутия
TRANS SIDE	Страна на скоростна кутия

Пример:

Ако на дискът на съединителя е изписано GEARBOX SIDE (СТРАНА НА СКОРОСТНА КУТИЯ), то ако посоката на монтаж е правилна, тази страна ще сочи към скоростната кутия.



Снимка 1-4: Възможни маркировки на диска на съединителя

Ако няма никакъв етикет, трябва да се види посоката на монтажа на стария диск на съединителя.

В такъв случай монтажната посока на новия диск на съединител може да бъде определена сигурно.

Забележка:

Ако дискът на съединителя се монтира в неправилната посока, това може да доведе до повреда на системата на съединителя или да предизвика отказ на системата!



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 02.2011
LuK 0025

Запазваме си правото за технически промени
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

